



SUPERB

PRODUKTBESKRIVNING:

Superb är en halvblank högkvalitativ fönsterfärg på akrylatbas specialanpassad för de mycket speciella krav som ställs på en färg för målning av träfönster såväl ute som inne. En fönsterfärg ska klara att på ena sidan motstå mycket höga och låga temperaturer och även växlingar i fuktighet, för att sedan på andra sidan ha ett konstant klimat. Utmärkande för Superb är den mycket goda motståndskraft mot UV-strålning som gör att den behåller glans och kulör och ger en vacker och underhållsfri yta under många år. Den är dessutom formulerad för att klara de såväl vertikala som horisontella ytor som finns på en fönsterbåge och även att måla över de vassa kanterna på ett bra vis. Den ger även en hård och motståndskraftig yta med låg termoplasticitet. Även skyddet mot beväxning av mögel och alger är mycket gott. Superb lämpar sig såväl på nytt trä, som grundmålas i system med grundolja och utegrund, eller träytor som tidigare målats med oljefärg.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	40%
Densitet	1,23 kg/l
Glans	Halvblank (35)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6–8 m ² /L.
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum. +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	2 h
Övermålningsbar	6-8 h
Genomtorr	48 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/d): 130 g/l (2010)



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dag inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljebåsor.

Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa grånade träfibrer skall avlägsnas. Grundmåla sedan med Grundolja Aqua följt av Utegrund Aqua.

Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålbörstas bort. Grundmåla trärena ytor.

Målning

Superb förs på med lämplig målarpensel och arbetas in väl i underlaget. Var noga med att inte applicera för tjockt, hellre 2 tunna skikt än ett tjockt, och att arbeta in färgen väl i ytan. Färgen kan också rollas men måste då efter applicering efterarbetas med pensel. Detta gäller även vid sprutning varvid färgen även förtunnas med 5-10% vatten.

Vänta med att stänga fönstret helt tills färgen är helt genomtorr. Ett tips är att sätta en tändsticka mellan båge och karm de första dygnet.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.