

Colorex

STRONG



PRODUKTBEKRIJVNING:

Strong är en vattenburen, slitstark och halvblank golvfärg för inomhusbruk i utrymmen med lätt slitage. Rekommenderas inte där vatten kan bli liggande på ytan t ex garage eller våtutrymmen. Färgen är baserad på polyuretan- och akrylharts som har mycket goda egenskaper vad gäller vidhäftning, vattenfasthet, reptålighet, slagtlighet, väderbeständighet och alkalibeständighet m.m. Tack vare sin flexibilitet kan produkten appliceras på ett flertal olika underlag som trä, betong mm med gott resultat.

Genom sin höga slitstyrka är Strong även en utmärkt lackfärg som utöver på golv kan användas på andra typer av trä och betong. Exempelvis på snickerier, möbler och listverk. Strong ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Akryl- och polyuretanharts
Volymtorrhalt	35%
Densitet	1,22 g/cm ³
Viskositet	39
Glans	50–60 (halvblank)
Tvättbarhet	Ja. ~ 10 000 cykler
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4-8 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	1–2 h
Övermålningsbar	6–8 h
Genomtorr	24–72 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/i): 140 g/l (2010)

Colorex

STRONG



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg anpassade för golvmålning och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Obehandlat trä: För att minimera träfiberresning på nytt olackat underlag kan den nyslipade ytan torkas av med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan ned fiberresningen lätt med ett sandpapper (korn 180–220) innan första strykningen. Grunda med Snickerigrund Aqua.

Betonggolv: Färsk betong skall härda ut några månader innan behandling. Eventuell betonghud måste avlägsnas före målning.

Tidigare målade ytor måste tvättas och slipas lätt före målning, Kom ihåg att skydda övriga ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger med oförtunnad Strong för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning– med spruta. Vid betongmålning förtunnas färgen med 5-10% med vatten för första skiktet och därefter 2-3 skikt oförtunnat.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd borste, eller en trasa, fuktad i vatten normalt rengöringsmedel för hemmiljö. Använd aldrig sprit vid rengöring av färger eller lacker.